

## Applicazione dei clienti n° 447: Fissaggio dei cassetti nel camper

Autore: Perla Werthmüller, Hedingen, Svizzera

### Chiusura sicura dei cassetti anche su strade con molte curve

Ho montato nel mio camper una cassettera IKEA e l'ho fissata alla parete. È fantastica, peccato però che durante il viaggio i cassetti continuino ad aprirsi e a chiudersi. Poiché fissare i cassetti con corde di gomma o con ganci non mi piaceva esteticamente e trovavo fastidioso dover ogni volta togliere e rimettere il fissaggio, ero alla ricerca di una soluzione "nascosta". Sfogliando le applicazioni con i magneti disponibili su [supermagnete.fr](http://supermagnete.fr) mi è venuta l'idea di utilizzare i Supermagneti. Ecco le mie istruzioni per montare chiusure automatiche magnetiche su una cassettera.



### Materiale necessario:

- 40 magneti del tipo S-10-05-N ([www.supermagnete.fr/ita/S-10-05-N](http://www.supermagnete.fr/ita/S-10-05-N))
- colla UHU MAX REPAIR ([www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01](http://www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01))
- trapano
- eventualmente del nastro per mascheratura

Togliere i cassetti e praticare dei fori sui quattro angoli del lato interno del cassetto, in cui poi saranno inseriti i magneti. Attenzione: se si fora troppo in profondità, i magneti affonderanno e non saranno più a filo con la superficie del cassetto. Incollare i magneti nei fori con la colla UHU.



Appoggiare su un ripiano il cassetto per il lato corto, grazie alla forza di gravità i magneti si posizioneranno correttamente da soli. Lasciare asciugare i magneti per un giorno.



Inserire ora i cassetti nella cassettera e segnare con una matita la posizione dei magneti che fungeranno da controparti. Togliere di nuovo i cassetti e praticare dei fori nei punti segnati. Anche in questo caso non bisogna forare troppo in profondità, in modo che i magneti restino a filo. Attenzione: assicurarsi che la polarità dei magneti sia corretta!



Sarebbe ideale che durante l'incollaggio i mobili potessero essere messi in orizzontale, ma purtroppo la mia cassettera era già fissata. Il nastro per mascheratura si è rivelato molto utile: basta attaccarlo sui magneti incollati e lasciarli asciugare per un giorno. Poiché i magneti sono piuttosto pesanti, se non ci fosse il nastro adesivo dopo un po' di tempo si staccerebbero e cadrebbero dal mobile. Il nastro adesivo, invece, li tiene in posizione ed è facile da togliere.



Rimettere i cassetti nella cassettera: ora si chiudono perfettamente e non si aprono più durante il viaggio. Per aprirli, basta tirare con una leggera forza. Dall'esterno la chiusura non è visibile.



#### Articoli utilizzati

40 x S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm ([www.supermagnete.fr/ita/S-10-05-N](http://www.supermagnete.fr/ita/S-10-05-N))

WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR ([www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01](http://www.supermagnete.fr/ita/WS-ADH-01))

M-FURN-01: Giunzione magnetica rotonda per mobili ([www.supermagnete.fr/ita/M-FURN-01](http://www.supermagnete.fr/ita/M-FURN-01))

Online da: 02.02.2011

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore. Senza espressa autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.