

Kundenanwendung Nr. 395: Lautsprecher-Abdeckung reparieren

Autor: E.M., Urswil, Schweiz

So einfach ist es, Abdeckung und Lautsprecher flexibel zu verbinden

Ich hatte folgendes Problem:

Die Kunststoffhalter, die die Frontabdeckung meiner Lautsprecher oben und unten fixieren sollten, waren defekt und nicht mehr erhältlich.



Ich habe in der Folge die defekten Halterungen auf der Box und der Frontabdeckung entfernt, ihre Klebestellen aufgebohrt und als Ersatz je einen Scheibenmagneten des Typs S-10-10-N (www.supermagnete.fr/ger/S-10-10-N) mit Kleber eingesetzt. Gesamt wurden vier Magnete benötigt.



Die Lautsprecher-Abdeckung hält wieder perfekt auf der Box und lässt sich nach Bedarf dennoch einfach und schnell entfernen.





Verwendete Artikel

4 x S-10-10-N: Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm (www.supermagnete.fr/ger/S-10-10-N)

Online seit: 06.08.2010

Der gesamte Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Genehmigung darf der Inhalt weder kopiert noch anderweitig verwendet werden.